

Cara Guide setting STB (NO EPG SERVER AVAILABLE)

1. Masuk ke menu tampilan utama dan cari STB setting / pengaturan STB
2. Setelah masuk STB setting pilih network setting / pengaturan jaringan
 - Sebelumnya dipastikan statusnya connected / disconnected
 - Pastikan juga di perangkat stb ada kabel LAN yang terpasang, itu menandakan STB menggunakan koneksi kabel LAN, jika tidak ada berarti STB menggunakan koneksi WIFI
3. Jika menggunakan koneksi WI-FI pastikan status WI-FI ENABLE / AKTIF
4. Jika menggunakan kabel LAN yang harus dilakukan adalah pilih WIRED NETWORK / JARINGAN KABEL
5. WIRED NETWORK / JARINGAN KABEL, ada 3 opsi dan yang dipilih hanya 2 untuk me refresh koneksi STB jika terjadi (NO EPG SERVER), Yaitu;
Manually configure DHCP dan manually configure IP
6. Pilih sampai ada info network successfully, jika sudah muncul info tersebut kembali ke menu utama dan pilih OTT lalu pilih LIVE TV (selesai).